Pèse-bagages digital de précision (0-40 kg)

à affichage LCD

NC-5748-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce pèse-bagages digital. Celui-ci vous permet de connaître avec précision le poids des bagages que vous souhaitez emporter, pour un voyage en avion par exemple.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Pèse-bagages digital de précision
- Sangle
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 2 piles de type AAA (Micro)

Caractéristiques du produit
- Fonction Tare
- Écran LCD avec rétroéclairage bleu
- Fonction Économie d'énergie : l'appareil s'arrête alors automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant environ 30 secondes.

Caractéristiques techniques
- Plage de mesure : de 0 à 40 kg
- Précision : environ 10 g
- Unités de mesure (réglable) : kg, g, lb, Oz

Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment à piles, situé sur la face inférieure, et insérez les deux piles. Veillez à bien respecter la polarité.
Lorsque l'écran affiche le symbole des piles et l'indication "Lo", les piles doivent être remplacées.

Utilisation
- Fixez la sangle fournie à l'objet que vous souhaitez peser. Accrochez alors le crochet sous le pèse-bagages.
- Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF, située à gauche de l'écran.
- En appuyant de nouveau sur la touche ON/OFF, vous pouvez sélectionner l'unité de votre choix : kilogramme, gramme, livre ou once.
- Soulevez maintenant le pèse-bagages digital avec l'objet à peser. Ce faisant, maintenez le pèse-bagages à l'horizontale. Vous pouvez alors lire le poids mesuré sur l'écran.
- Pour utiliser la fonction Tare, appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF, juste après avoir pesé un objet. Le pèse-bagage revient alors à zéro, et vous pouvez peser un autre objet.

EXEMPLE :
Pour connaître le poids des vêtements placés dans une valise, pesez d'abord la valise seule, et attendez que son poids s'affiche. Appuyez alors sur la touche ON/OFF. Lorsque l'indication "Null" (zéro) apparaît, ajoutez les vêtements.

- Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur la touche ON/OFF. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

NOTE :
Si le poids total excède 40 kg, l'écran affiche "ERR" (erreur).

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-5748, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.01.2014

© 02/2014 - MB//EX:CBN//SS - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne